Môn học Thực tập cơ sở

Bài 4: Cài đặt, cấu hình Windows Server

1. Mục đích

 Rèn luyện kỹ năng cài đặt và quản trị HĐH máy chủ Windows server với các dịch vu cơ bản

2. Nội dung thực hành

- 2.1 Tìm hiểu lý thuyết
- Tìm hiểu về hệ điều hành Windows dành cho máy chủ, so sánh với máy trạm.
- Tìm hiểu về Web Server và FTP Server, Remote Desktop Users.
- 2.2 Tài liệu tham khảo
- Phạm Hoàng Duy, Bài giảng Hệ điều hành Windows và Linux/Unix, Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2016.
- Tom Carpenter, Microsoft Windows Server Operating System Essentials, Sybex, 2011.
- PsExec: https://quantrimang.com/psexec-la-gi-179050
 https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/psexec
- 2.3 Chuẩn bị môi trường
- File cài đặt Windows Server định dạng iso.
- File cài đặt máy trạm Windows định dạng iso.
- Phần mềm máy ảo, ví dụ: VMWare Workstation.
- 2.4 Các bước thực hiện
- Khởi động máy ảo
- Cài đặt Windows Server và máy trạm Windows từ file đã chuẩn bị.
- Nâng cấp Server thành Domain Controller
 - Kiểm tra tên của server
 - Cài đặt server role trong Server Manager

- Nâng cấp Server thành Domain Controller
- Cấu hình máy trạm Windows gia nhập vào domain vừa tạo được
- Cài đặt Web Server và FTP Server
 - Cài đặt Web Server (IIS) trong Server Manager → minh chứng cài đặt thành công.
 - Cài đặt FTP Server trong Web Server với tên là họ tên SV_mã SV.
 - Cấu hình FTP Server trong mục Tool → Internet Information Services (IIS):
 - Add ftpsite trong mục Sites với tên là: họ tên SV_mã SV. Phần đường dẫn nên để C:\inetpub\ftproof (trong thư mục này tạo file text tên file là ftpsharing nội dung là: họ tên SV, mã SV, ngày thực hiện).
 - Cấu hình STP Site: Ip addess: để IP của máy; port: 21; chọn No SSL. Tiếp theo chọn Authentication: Anonymous; Permissions: Read. Sau khi cấu hình xong cần khởi động lại máy server.
 - Khởi động máy Windows 7 đã cài đặt sau đó vào my computer và nhập vào phần đường dẫn "ftp://địa chỉ IP máy Server" → kiểm tra xem đã truy cập được file **ftpsharing** chưa? (chú ý máy trạm Windows và máy Windows Server cần vào được mạng và ping được nhau).

• Cài đặt Remote Desktop Users

- Cài đặt Remote Desktop trong Server Manager → Local Server; Remote
 Desktop cần phải enable.
- Khởi động máy trạm Windows, bật phần mềm Remote Desktop Connection, nhập IP, tài khoản (administrator) và mật khẩu của máy Server.

• Cài đặt Pstools

- Tải công cụ PSTools. Giải nén trong máy trạm Windows
- Trong mục Network and Sharing Center "turn on" các mục trong Network discovery của cả máy trạm Windows và Windows Server.

Sử dụng công cụ PSTools với cmd để kết nối tới máy Server theo lệnh:
 C: \PsExec \| \left< IP máy server > -u \left< máy server > -p \left< mật khẩu >

3. Kết quả cần đạt được

- Nâng cấp thành công máy Windows Server thành DC với tên domain controller là "họ tên SV_mã SV", ví dụ "NguyenVanAn B19AT001"
- Cài đặt thành công Web Server (IIS) và FTP Server.
- Cấu hình thành công FTP Server → mở được file ftpsharing trên máy trạm Windows.
- Remote thành công từ máy trạm Windows đến máy Windows Server.
- Sử dụng được công cụ PSTools để kết nốt với máy Server.

4. Yêu cầu trong báo cáo

• Bài nộp ở dạng file pdf, tên file ví dụ như:

Bài thực hành 4_Họ tên_Mã sinh viên.pdf

- Trang bìa (ghi rõ môn học, bài thực hành, mã sv và họ và tên)
- Trình bày ngắn gọn phần tìm hiểu lý thuyết
- Mô tả quá trình cài đặt các phần mềm kèm theo ảnh minh chứng chụp kèm theo minh chứng (1-2 ảnh/phần).
- Kết quả minh chứng thực hiện thành công các yêu cầu phần thực hành bằng cách chụp màn hình kết quả có kèm theo minh chứng
- Minh chứng có thể thực hiện theo các cách sau:
 - Đặt tên máy/tên người dùng là họ tên SV và Mã SV.
 - Chụp ảnh của trang quản lý đào tạo có hiện thị rõ họ tên SV, Mã SV, ngày tháng năm.
 - o Mở cmd gõ "date" để hiển thị ngày tháng năm; gõ "echo" + "họ tên và Mã SV" để hiển thị thông tin của SV. Chụp ảnh phần này với nội dung đang thực hiện hoặc kết quả của bài.